

## 接続例



## Lightning端子の挿し込み向きのご注意



## マグネット端子からケーブルを取り外す時のご注意



コネクタ中央のマグネット部を上下もしくは左右に折り曲げる様にして取り外してください。

まっすぐに引き抜くと、マグネット端子も一緒に抜けてしまう場合がございます。

## マグネット端子の取り外し方



マグネット端子が取り外しにくい場合は、付属のフォークを使って取り外してください。※取り外す際に端子が勢よく飛ぶ場合がございます。※マグネット端子を無くさない様、ご注意ください。

## セット内容

- ケーブル 3本 (50cm / 1m / 2m)
- Type-C 変換ケーブル 1本 (20cm)
- マグネット端子 9個 (Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)
- 端子ホルダー 2個
- 端子取り外し用フォーク 1個

## 仕様

- コネクタ: USB Type-Cオス/Lightning オス/Micro USBオスー USB Aオス 3本, USB Type-Cメス 1本
- ケーブル長: 20cm / 50cm / 1.0m / 2.0m
- ケーブル直径: 3.3mm
- USB Type-C 実装抵抗: 56kΩ
- 対応機種:

端末機器/USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など (5V/2.4Aまで)  
周辺機器/USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器 (5V/2.4Aまで)  
パソコン/USBポート (USB Aメスコネクタ) を持つ各社パソコン ACアダプタ/USBポート (USB Aメスコネクタ) のACアダプタ (5V/2.4Aまで)

- ※仕様・外觀などを予告なく変更することがあります。
- ※記載の社名および製品名は一般に各社の商標及び登録商標です。
- ※本製品はApple Inc.の純正品、ライセンス製品ではありません。

## ⚠ 警告

誤った取扱いをしますとやけどや火災の原因になります。安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

## 取扱い上の注意

- 充電中はマグネット部が熱くなる場合がありますが故障ではありません。ご注意ください。■端末機器のケースの種類及び充電口の形状によってはマグネット端子が干渉するため使用できない場合があります。■環境や機器により正常に動作しない場合があります。全ての機器での動作を保證するものではありません。■磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。■PD/QCには対応しておりません。■本来の用途以外に使用しないでください。■お使いの充電器やパソコン/モバイルバッテリーの性能、端子のバッテリー状況により充電に時間がかかる、もしくは充電ができない場合があります。■コードの抜き差しは必ずケーブルを引っ張らずコネクタ部を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。■火のそばや直射日光の当たる場所、炎下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。■本製品を分解したり、加工したりしないでください。■ケーブル部の被覆が傷ついたり、マグネット端子が破損するなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルやマグネット端子を使用してください。■端子を接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。■マグネット部分や端子部分に液体 (汗や水) や異物 (ゴミや粉塵等) が付着しないよう注意してください。■乳幼児の手の届かない場所に保管してください。■万一、本製品を使用し写真・ゲームなどのデータが消失したとしても、弊社では一切の責任を負えません。■端末本体の使用方法は弊社ではサポートしていません。■本製品の使用により生じた損害・逸失利益に関して、弊社では一切の責任を負えません。