

### 手回し/ソーラー蓄電ラジオ【チャージオ ラムダ】

ES エスエル

### 商品型番：SL-091

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しくご使用いただく為に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。  
尚、お読みいただいた後も、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

#### ※箱を開けたら、以下のセット内容を必ず確認してください。

- SL-091本体 ●USBケーブル ●オーディオケーブル
- 取扱説明書(保証書付/本紙)

#### ●主な仕様

- 外形寸法(約) | 幅：202 × 高：80 × 奥：90 mm
- 質量(約) | 490 g(乾電池含まず)
- 電源 | リチウムイオン充電電池：3.7V 4000 mAh  
単4形乾電池(3本使用)：電圧DC4.5 V
- 動作時間(約) | ラジオ：18～20時間  
懐中電灯：18～20時間  
外部音声：30～35時間
- 定格出力 | 5V 1A
- 充電時間(約) | USB：6～7時間  
ソーラー：45～50時間 ※1  
手回し：10～12時間(130～150回転/分)  
乾電池：8～10時間以上(単4形3本) ※2
- 端子 | 入力：micro USB  
外部音声(3.5mmステレオミニ)  
出力：USB-A
- ラジオ受信周波数 | AM：522～1620 kHz  
FM：76～108 MHz
- 懐中電灯 | 形式：LED 照射効率：1W

※1 最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。※2 本製品は乾電池のみで内蔵バッテリーを満充電にすることはできません。アルカリ乾電池をご使用の場合、内蔵バッテリー容量の約1/3程度を充電可能です。※製品の仕様は性能向上等の理由から予告無く変更する場合がございます。

### 保証書

本商品が故障した場合、明示された期間および条件の下で、無料修理または交換をいたします。ただし、レシート・購入証明書・購入履歴書などが無い場合や、購入証明を紛失された場合は保証の対象外となります。購入証明の再発行につきましては、ご購入された販売店へご相談ください。

#### 販売店鋪記入欄

商品名：手回し/ソーラー蓄電ラジオ【チャージオ ラムダ】  
商品型番：SL-091  
保証期間：お買い上げ日から1年間(お買い上げ日 年 月 日)  
販売店鋪印：

※販売店や購入日などを証明できる書類も、本証とあわせて大切に保管してください。

#### 【保証規定】

●保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。●正常な使用(取扱説明書に従った使用)において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品(本体)を無償にて修理、または交換させていただきます。ただし、故障が再現されない場合には、検査費用が発生する場合がございます。●故障の場合は、下記発売元にご連絡の上、受付の手続きをお願い致します。事前のご連絡がない商品の受領はいたしかねます。●使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。●お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。●火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、周波数)による故障および損傷は保証の対象外となります。●付属品が不足、破損している場合は、必ず商品到着後7日以内に下記販売元までご連絡ください。●この保証書は日本国内においてのみ有効です。●この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※お客様の個人情報は、本商品に関するお問い合わせや故障時のご連絡など、お客様への対応を目的としてのみ使用いたします。※発売元では、直接のお持ち込みによる修理対応、または使用方法の説明等は行っておりません。※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、大切に保管してください。※本商品は一般家庭用に設計されております。業務用でご使用された場合の不具合に関しては、保証の対象外となります。

#### 発売元：株式会社クマザキエィム

〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘12-17 クマザキビル3階  
TEL：045-716-9650 FAX：045-716-9685  
E-mail：info@kumazaki-aim.co.jp URL：http://www.kumazaki-aim.co.jp

お願い お問い合わせいただく際は、下記の内容をあらかじめご確認ください。  
(1) 製品名、品番、色 (2) ご購入年月日/購入店 (3) 故障状況(できるだけ詳しく)

202511

#### ●安全上のご注意

※電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

#### ⚠ 警告

- 分解や修理、改造はしない  
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。また保証期間内であっても保証の対象外となります。
- 火器に近づけたり、火中へ投入したり、加熱しない  
火災、本体破損などの原因になります。
- 結露する場所、風呂場などの湿った場所、雨中などで使用、保管、放置しない  
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。
- 濡れた手で本製品や接続する電気機器のプラグに触れない  
感電の原因になります。
- 金属類や燃えやすい物を端子に接触させたり、内部に入れない  
■本製品の入出力端子に電気配線などの金属導線を直接接続しない  
■USB/オーディオケーブルは指定以外のものを使用しない  
■接続する機器の定格を確認し、定格以外の使い方をしない  
感電、発熱、火災、故障などの原因になります。

■本製品内部からもれた液体が目に入ったり、肌に付着した時は、こすらずにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受ける  
失明や皮膚に障害を起こすなどの原因になります。

■本製品、USB/オーディオケーブルの上に物を乗せたり、座ったりしない  
■落下や殴打などの強い衝撃を与えない  
感電、発熱、火災、本体損傷などの原因になります。

■一般のゴミとして廃棄しない  
ゴミ集積所やゴミ収集車内において、感電、発熱、発煙、火災、などの原因になります。

■ほこりの多い場所や海岸で使用、保管、放置しない  
粉塵や小さな金属物などが端子部に入ると、短絡し、発煙、発火のおそれがあります。

■駐車中の自動車内など、高温になる場所で使用、保管、放置しない  
本製品の变形、劣化短絡や発熱、発火、破裂、火災の原因になります。

■小さなお子様には使用させない  
事故やケガの原因になります。

#### ⚠ 注意

- 本製品は輸送の際、諸法令に定める危険物に該当する場合があります。  
本製品を航空機や船舶で輸送する場合は、IATA(国際航空輸送協会)の規則に従った手続きが必要になります。詳しくは輸送業者へお問い合わせ下さい。
- 異常・故障、破損時には、すぐに使用を中止する  
お買い上げの販売店か発売元に修理を依頼してください。
- 定期的に点検する  
定期的に本体の接続端子、USBケーブルのプラグに付着したほこり、よごれなどを取り除いてください。ほこりにより、ショート・絶縁不良・発火・発熱が起こり火災の原因となります。
- 接続する電気機器の取扱説明書をよく読む  
電気機器の思わぬ作動により、事故やけがの原因になります。

#### ●充電池について



本製品内蔵のリチウムイオン二次電池は資源としてリサイクルする為に回収しております。リサイクルの方法や料金については、販売店または保証書にある発売元までお問い合わせ下さい。

△注意：リチウムイオン電池の取り外しは、お客様自身では行わないで下さい。

#### ●お手入れ/保管について

##### ■お手入れのしかた

汚れなどがついた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。  
水洗いやガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコール、みがき粉、たわし、金属製たわし、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。

##### ■保管する

本製品を長期間ご使用にならない場合は、満充電にしてから保管してください。また、半年に1回は動作させ、動作後は満充電となるまで充電してください。

